

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!


Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie den Rahmen rund um die Radio-Heizungsgruppe und legen Sie sie zur Seite.

**Abbildung 2:**

- Setzen Sie die Konsole wie es die Form des Amaturenbrettes vorgibt an.
- Setzen Sie den Rahmen der Radio-Heizungsgruppe wieder ein. Dabei wird das linke Blech der Konsole hinter dem Rahmen fixiert.

**Abbildung 3:**

- Biegen Sie das untere Blech der Konsole im Beifahrerfußraum (siehe Pfeil) um die Verkleidung um.

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Audi A4 Bj. 99-00

Perfect Fit
by WAECO

Art.Nr.:

AUK090 / 095

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

➤ Einbaufertige Zustand.