

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Die Laminatzunge der Konsole so weit auseinander ziehen, daß die Konsole auf den Rand des Mittel隧nells rechts neben der Gangschaltung aufgesetzt werden kann.
- Dann die Konsole justieren wie es die Form der Konsole vorgibt.

**Abbildung 2:**

- In die Mulde der Konsole in den Teppich mittels Blechschraube eindrehen (siehe Pfeil).

**Abbildung 3:**

- Einbaufertiger Zustand.

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Audi A3 Bj. 01-

Art.Nr.:

AUK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2