

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Die Laminatzunge der Konsole so weit auseinander ziehen, dass die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Schalthebel aufgesetzt werden kann.
- Dann die Konsole justieren wie es die Form der Konsole vorgibt.

**Abbildung 2:**

- In die Mulde der Konsole in den Teppich mittels Blechschraube eindrehen (siehe Pfeil).

**Abbildung 3:**

- Einbaufertiger Zustand.

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**Audi A4 Bj. 11/00-**

Art.Nr.:

**AUK130 / 135**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2