

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie den Lederbalg rund um den Schalthebel.

**Abbildung 2:**

- Den Lederbalg von der ihn umrahmenden Verkleidung trennen.

**Abbildung 3:**

- Den zuvor demontierten Rahmen des Schalthebels wieder einsetzen.

**Abbildung 4:**

- Das obere breite Blech der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung unterhalb der Heizungssteuerung (siehe Pfeil) eindrücken.

**Abbildung 5:**

- Das untere kleine Blech greift nun in die Schaltkulissee.

**Abbildung 6:**

- Nun das kleine Blech um die Kante nach innen biegen (siehe Pfeile).

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Ford Kuga Bj. 08-

Art.Nr.:

FOK340 / 345

**Perfect
Fit**

Stand: Sep 08

Seite 3 von 3



Abbildung 7:

- Den Lederbalg des Schalthebels wieder montieren.