

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Radio aufsetzen.
- Die beiden linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Armaturenspalt eindrücken.

**Abbildung 3:**

- Das dritte Blech der Konsole (rechts unten) fasst nun in das Handschuhfach und wird hier mittels mitgelieferter Blechschaube befestigt (siehe Pfeil).

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Hyundai Santa Fe Bj. 01-

Perfect Fit
by WAECO

Art.Nr.:

HYK040 / 045

Stand Sep-09

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das Handschuhfach schließen.