

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Die Konsole rechts neben der Heizungsschaltergruppe ansetzen wobei die beiden linken Bleche der Konsole in den Spalt zwischen der Heizungsschaltergruppe und der Armaturenbrettverkleidung vorsichtig eingedrückt werden (siehe Pfeile).

**Abbildung 2:**

- Das untere Blech der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante umbiegen (siehe Pfeil).

**Abbildung 3:**

- Einbaufertiger Zustand