

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen, wobei die linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt werden.

**Abbildung 3:**

- Das rechte Blech der Konsole im Handschuhfach mittels Blechschraube befestigen (siehe Pfeil).

HaWeKo

Mehr als nur Konsolen!
Brunnenstr. 55
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03
Fax: 0711 / 794821 05
Mail: info@HaWeKo24.de
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole
Mercedes Benz R-Klasse Bj. 01/06-**

Art.Nr.:

MBK320 / 325

**Perfect
Fit**

Stand: Apr 06

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das Handschuhfach schließen.