

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie den Lederbalg rund um den Schalthebel.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel aufsetzen, wobei das Blech der Konsole in die Schaltkulisse greift und umgebogen werden kann (siehe Pfeil).

**Abbildung 3:**

- In die Mulde der Konsole in den Teppich mittels Blechschraube eindrehen (siehe Pfeil).

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**Renault Twingo Bj. 10/00-**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Art.Nr.:

**REK120 / 125**

Stand Sep-09

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Alle Teile wieder montieren.