

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio etwas herausziehen und das Handschuhfach öffnen.

**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Das obere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole greift in den Radioschacht.

**Abbildung 3:**

- Das obere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole im Radiobereich wird mit dem Radio eingeklemmt.
- Die beiden Bleche im Handschuhfachbereich mittels Blechschrauben befestigen (siehe Pfeile).

**HaWeKo**

Mehr als nur Konsolen!  
Brunnenstr. 55  
70372 Stuttgart

Tel: 0711 / 794821 03  
Fax: 0711 / 794821 05  
Mail: info@HaWeKo24.de  
Web: www.HaWeKo24.de

**Einbauanleitung für Telefonkonsole**

**Renault Clio II Bj. 01-**

Art.Nr.:

**REK250 / 255**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep-09

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Das Handschuhfach schließen.